

# Montáž palubkových, venkovních a interiérových dveří.

Dodané dveře lze osadit do dřevěné či ocelové zárubně, které jsou standardizované dle ČSN:

- nastavením pantů na dveřním křídle štelujeme usazení ve vodorovném směru
- štelováním pantů na dřevěné zárubni lze pomocí vyšroubování, nebo zašroubování do zárubně předejít pérování dveří, nebo špatnému těsnění dveří
- panty u dřevěných dveří jsou usazeny a vysunuty standartně zhruba 3 mm od kraje
- pomocí nastavení pantů rozdělíme vůli mezi dveřmi a zárubní, aby byla souměrná
- standartní vůle mezi čistou podlahou a dveřmi je 10 mm

## Postup montáže:

- POZOR, je nutné zkontrolovat dveře před natřením
- dveře rozbalíme a zkontrolujeme usazení pantů ( cca 3mm od hrany dveří )
- přeměříme nainstalovanou zárubeň, kde průchozí míra je dle normy ČSN - např. u 80 cm dveří je průchozí míra 80 x 197 cm ve všech místech zárubně
- zárubeň musí být nainstalována pravoúhle ve vodováze, včetně všech správných rozměrů dle normy ČSN
- dveře nasadíme na připravenou a usazenou zárubeň ve zdi
- jestliže dochází k nějakému drhnutí, či je vzniklá veliká mezera, lze pomocí vyšroubování či zašroubování pantů upravit vůle
- (např. když při dovření dveří drhne spodní hrana u zámku dveří, stačí vysadit dveře a pomocí šroubováku otočit s panty... s horním jednu otáčku zašroubovat a se spodním jednu vyšroubovat)
- pokud sedí vše jak má, dveře opatříme ochranným nátěrem, namontujeme kování a dveře osadíme

